

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GLATTSPACHTELPUTZ

tükrösima kályhás vakolat

ÁLTALÁNOS ISMERETEK

A „falazott kályhák vakolását megkönnyítendő” fejlesztettük ki a fenti terméket is.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A GLATTSPACHTELPUTZ a kandallósok által épített cserépkályhák minden vakolati felületének bevakolásához alkalmazható. A vakolat fehér és a legfinomabb vakolati felületek előállítására is alkalmas, melyek csiszolhatók is egyben.

Vakolási alátétként üvegszálas erősítésű szövetet kell beágyazni az ARMIERUNGSPUTZ-ba.

A tulajdonképpeni felület GLATTSPACHTELPUTZ-ból áll, mely fehér színű és 10 mm-es vastagságig hordható fel. A falazott kemencék vakolása a száraz felfűtés után, hideg állapotban történik.

BEDOLGOZÁS

Először is alaposan portalanítsuk a sima felületű falazatot ill szabadítsuk meg a visszamaradt habarcsból.

A felületek előnedvesítése nem szükséges.

Az ARMIERUNGSPUTZ-ot 3 mm vastagságig lehet felhordani, majd ebbe kell behelyezni az üvegszálas erősítésű szövetet. Az ARMIERUNGSPUTZ alkalmas az alap kiegyenlítésére is.

E réteg megszáradása után hordható fel a GLATTSPACHTELPUTZ-ot (10 mm-ig).

A berendezés csak a kb. 1 hetes levegőn száradás után fűthető fel.

A GLATTSPACHTELPUTZ bekeveréséhez tiszta vizet használjunk. Addig kevergessük, míg csomómentes massa nem keletkezik.

2-3 perc elteltével mégegyszer keverjük át a masszát , hogy kenhető konzisztenciát kapjunk.

Sima felület eléréséhez a vakolat felhordása és elhúzása után még egyszer simítsunk utána, majd szivacsdeszkával nedvesítsük be és 15 perc múlva húzzuk le spatulával.

Hőmérsékleti alkalmazási határ:

ca. 200 °C

Kiszerelés:

ca. 25 kg / zsák

Jelölés:

türkiz

Szemcseméret:

0-0,2

Raktározhatóság:

kb. 6 hónap száraz, fagymentes, fedett helyen
fa alátétén

Felhasználás:

1 mm felhordási vastagság esetén ca. 1 kg/m²

Vízigény:

Ca. 13 l víz 25 kg vakolathoz

Bekevert anyag felhasználhatósága:

kb.30 perc